CASTANHO

LX/LXS-60/120/240

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Código

Modelo Fabricado em

Núm. Série Software Versão

CASTANHO – Lavanderia Hospitalar, Industrial e Hoteleira Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki CREA-SP: 0601577094 • Cart: 157709/D Início da Responsabilidade Técnica: 31/01/1994 Fabricado e Distribuído por Castanho Av. Pref. Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa Caixa Postal 1081 • 13.803-330 • Mogi Mirim • SP • Indústria Brasileira

E-mail: castanho@castanho.ind.br



Parabéns!

Você adquiriu um produto Castanho e estamos empenhados em corresponder a sua confiança.

Para garantir a melhor performance de seu produto leia atentamente e siga as instruções contidas neste Manual.

Ressaltamos que as fotos, figuras e desenhos são ilustrativos, estando sujeitos a variações sem notificação prévia.

A Castanho considera-se responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho de seu produto desde que:

- A instalação a ponto, as modificações e os reparos sejam executados somente por um agente autorizado da Castanho;
- Os pontos de suprimentos estejam de acordo com o Manual de Instalação;
- O produto seja utilizado de acordo com os Manuais de Usuário, de Instalação e de Manutenção.

A Castanho não se responsabiliza por danos causados durante o transporte de seu produto. É de responsabilidade do Comprador a sua conferência no ato da entrega, acionando imediatamente a transportadora em caso de danos.

Caso decida utilizar pessoal especializado para desembalar o produto, podemos prestar o serviço através de nossa rede de agentes, filiais, ou da Divisão de G.P.V. - Gestão Pós-Venda. Consulte-nos sobre preços e condições.

Também oferecemos opções de Contrato de Manutenção Preventiva (CMP) e suporte técnico especializado, o que proporciona o prolongamento da vida útil de seu produto, maior tranquilidade e a certeza de um perfeito funcionamento a baixo custo.

Colocamo-nos à sua disposição para mais esclarecimentos e esperamos que você possa usufruir de seu produto por muitos anos.

De acordo com a política de contínuo desenvolvimento, a Castanho reserva-se ao direito de efetuar, sem notificação prévia, modificações no produto mencionado neste documento.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação de informações, nem transmitida sob nenhuma forma ou por nenhum meio, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou de qualquer outro modo, sem a autorização prévia da Castanho.

Índice

1. Introdução	4
2. Termo de Garantia Limitada Castanho	4
3. Instalação	5
4. Transporte e Armazenagem	10
5. Equema Elétrico	10
6. Hidropneumático	10
7. Atenção Especial do Usuário	10
8.Responsabilidade	10
9 G.P.V Gestão Pós-Venda	11



1. Introdução

Você acaba de receber sua Lavadora Extratora Horizontal, fabricada e projetada para atender suas necessidades.

Recomendamos a leitura atenta destas instruções.

2. Termo de Garantia Limitada Castanho

I. APRESENTAÇÃO:

Este termo estabelece as condições de garantia limitada do Produto CASTANHO ao Comprador original.

O Comprador deve cumprir os requisitos de instalação, operação e manutenção, conforme constam dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção, recebidos no ato da compra e com a entrega do Produto.

II. PRAZO DA GARANTIA:

A garantia inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal de venda e tem os seguintes prazos de duração:

- 13 (treze) meses contra defeito de fabricação para partes gerais, não indicadas em garantia específica;
- 6 (seis) meses para material elétrico / eletrônico (fiação, micros, pressostato, filtros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, conexões, resistências, reparo de válvulas, transdutores de pressão);
- 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento (lâmpadas, material de desgaste normal pelo uso do Produto, como guarnições, mangueiras, borrachas, plugs de plástico); e,
- 5 (cinco) anos para vasos de pressão (câmara interna e externa e caldeira de geração de vapor), exceto para as lâmpadas e mesas cirúrgicas.

III. CONDIÇÕES DA GARANTIA LIMITADA:

- A Castanho garante que seus Produtos são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período supra mencionado, o qual se inicia na data de emissão da Nota Fiscal;
- Caso um Produto, durante o período de garantia aplicável, apresente defeito coberto pela garantia e por fato comprovadamente imputável à Castanho será reparado a seu exclusivo critério, respeitada a legislação vigente;
- A Castanho não garante que a operação de qualquer Produto seja ininterrupta ou livre de erros; e,
- O local de instalação do Produto deve estar de acordo com os requisitos descritos no Manual de Instalação, recebido pelo Comprador no ato da compra.

IV. RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR:

Para a validade da garantia o Comprador se obriga a:

- instalar os pontos de energia elétrica, vapor, ar comprimido e água, bem como manter o ambiente físico arejado e adequado, de acordo com o que consta dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção do Fabricante;
- comprovar as manutenções preventivas, indicadas no Manual de Manutenção, por meio de registros;
- utilizar peças e/ou componentes originais para o Equipamento, ou seja, somente aqueles fornecidos pela Castanho:
- não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;
- devolver formalmente ao departamento técnico da Castanho (fábrica Mogi Mirim), através de seu agente autorizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, os componentes e/ou peças substituídos em garantia.

V. EXCLUSÕES:

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

Componentes externos ao Produto;



- Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;
- Papéis e vidros:
- Mão de obra de manutenção preventiva;
- Ensaios de qualificação e de validação de processos;
- Aferição e calibração periódicas dos instrumentos de medição e controle;
- Atualização de software do controlador (quando for o caso), exceto nos casos em que as falhas comprovadas do programa prejudiquem as condições de operação e segurança;
- Despesas de viagem e estadias do técnico, fretes, embalagens e seguro;
- Custos com terceirização de processos em função de manutenções corretivas e preventivas;
- Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia elétrica (interrupção, sub ou sobre tensão, transientes) ou de deficiência no aterramento;
- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;
- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações contidas nos Manuais;
- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, Operação e Manutenção;
- Danos causados por acessórios e Produtos de terceiros adicionados a um Produto comercializado pela Castanho;
- Danos causados por violação do Produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros não autorizados pela Castanho:
- Danos causados por agentes da natureza, como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, etc;
- Perdas e danos causados pelo Produto ou por desempenho do Produto, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia; e,
- Danos causados ao Produto instalado após o vencimento dos prazos de garantia acima descritos;
- Danos causados ao Produto decorrentes do transporte.

VI. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE:

- As obrigações assumidas pela Castanho em conseqüência deste Termo de Garantia limitam-se às expressamente aqui incluídas;
- As soluções fornecidas neste Termo de Garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente;
- Sob hipótese alguma a Castanho será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou conseqüências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal;
- Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Castanho por danos materiais excede o limite máximo do preço do Produto que tenha causado tal dano.

VII. GARANTIAS ADICIONAIS:

As garantias estendidas e/ou especiais serão objeto de negociação, à parte, entre a Castanho e o Comprador. Após a contratação, serão registradas em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.

3. Instalação

Inspeção de Recebimento:

A movimentação deve ser feita ou através de empilhadeira ou guincho, sempre levando em conta o peso e as dimensões do equipamento (ver dados técnicos), ou deslizando sobre tubos reforçados. Usar a empilhadeira ou guincho quando for o caso de levantar e os tubos quando de movimentação já no interior da lavanderia. Os cabos do guincho ou da empilhadeira devem passar por dentro dos olhais, localizados na parte superior, lateral.

Assentamento:

CASTANHO

No caso da base em contato com o solo (compactado), deverá ter uma profundidade de 40 a 60 cm. A 20 cm da caixa de concreto executar uma malha de ferro. Acompanhando a planta de instalação, deverão ser deixadas aberturas para os chumbadores conforme cotas indicadas. Em seguida o equipamento poderá ser colocado sobre a base e chumbado.

As plantas anexas, cada uma correspondente a uma capacidade, deverão ser respeitadas em suas cotas e detalhes, principalmente com respeito à caixa e tubo para o escoamento da água, deverá ser construída exatamente conforme recomendações para evitar problemas no escoamento.

Quando da colocação da máquina sobre a base, o lado chamado de lado limpo, ficará em contato direto com a parede divisória dos ambientes, ou seja, o equipamento ficará encostado na parede do lado sujo (modelo LXS).


Do lado direito da abertura da barreira vista do lado sujo deverá haver disponibilidade de ar comprimido nas condições recomendadas nos dados técnicos, bem como, uma alimentação de energia elétrica igualmente em conformidade com as características técnicas especificadas, devendo ser trifásica 220V ou 380V e respeitar as cotas de distanciamentos indicados.


No lado direito também, visto do lado sujo, respeitamos as cotas do desenho, há uma necessidade de alimentação de água e vapor que deverão ser previstos conforme as especificações de cada planilha.

Verifique o nivelamento do equipamento antes de se iniciar o processo de concretagem, pois é de fundamental importância que a máquina opere perfeitamente no nível. O máximo desnível que se pode tolerar é de ± 3 mm. Qualquer modificação, em relação ao exposto acima, deverá ser consultada a Assistência Técnica da BAUMER (SAT). A espessura da parede deverá ser de 15 cm.

Colocação da Moldura (modelo LXS):

A colocação da moldura se constitui da fixação de um painel de chapas, prendendo-as a parede com parafusos e buchas plásticas de 8mm. Esta moldura é presa à barreira de separação por parafusos de 1/4", formando a moldura que separa o lado limpo do contaminado. Segue a seguir o esquema de montagem da moldura.





LXS-120

Observação: Cotas em milímetros.

Ligação aos Pontos:

Consiste basicamente da ligação da água, colocando um tubo flexível, dimensionado para suportar em torno de 5Kgf/cm2 de pressão, um tubo flexível reforçado com fibras de aço para a ligação do vapor dimensionado para suportar pressões de até 12 Kgf/cm². A ligação do ar comprimido será feito com mangueira 3/8", através de um tubo flexível para pressões de até 12 Kgf/cm².



O ponto de ligação elétrica do equipamento deverá ser 220 ou 380V trifásico. No caso de 380V além das 3 fases, deverá possuir um neutro. Para o comando, sempre será ligado em 220V.





Se a tensão de alimentação trifásica for em 220V, o comando será alimentado por duas fases, sem a presença do neutro, em virtude de o comando ser sempre 220V.

Tabela para instalação elétrica:

	CHAVE TIPO FACA C/ FUSÍVEL NH OU DISJUNTOR (A) TENSÃO		BITOLA DO CABO DE LIGAÇÃO DO COMANDO (2 X MM²)		BITOLA DO CABO DE LIGAÇÃO DO INVERSOR (4 X MM²)	
Máquina	220V	380V	220V	380V	220V	380V
LX/LXS-60	70	50	1,5	1,5	6	2,5
LX/LXS-120	120	70	1,5	1,5	16	6
LX/LXS-240	260	150	1,5	1,5	50	25

Verificação das Regulagens

Regulagem de entrada do ar comprimido:

Verificando a tabela de dados técnicos, a pressão no regulador de entrada de ar comprimido deve estar na ordem de 100 a 120 pois.

Para certificar se a regulagem está correta, proceda da seguinte forma:

- 1. Fechar o manípulo e esperar até que o ponteiro indicativo de pressão do manômetro cheque à indicação zero.
- 2. Comece a girar o manípulo no sentido contrário, fazendo com que o ponteiro indicativo suba gradativamente, até atingir uma pressão entre 100 a 120 psi, significando que está dentro da recomendação necessária para um bom funcionamento.

Regulagem da Suspensão:

A regulagem da suspensão é feita através de regulador de pressão convencional localizado dentro do painel de comando do lado sujo. A pressão deve estar na ordem de 3 kgf/cm² em todos os modelos.


LX/LXS-60: 4 kgf/cm².

LX/LXS-120: 4 kgf/cm².

LX/LXS-240: 3 kgf/cm².

Regulagem de freio:

A regulagem de freio é feita também através de regulador de pressão convencional localizado dentro do painel de comando do lado sujo. A pressão deve estar na ordem de 3 kgf/cm² em todos os modelos.



Item Descrição:

- 01 Conjunto regulador principal,
- 02 Reguladores da suspensão,
- 03 Reguladores do freio,
- 04 Válvulas solenóide da suspensão,
- 05 Válvulas solenóide do dreno,
- 06 Válvulas solenóide da trava da porta do lado sujo e lado limpo,
- 07 Pressostato de segurança.

Observação:

- É importante que se verifique a regulagem com a máquina sem carga,
- O pressostato de segurança localizado na entrada do ar comprimido está regulado na pressão mínima de 4 kgf/cm², qualquer anomalia que fique abaixo desta pressão, o CLP dará alarme de "falta de ar comprimido", portanto é recomendado que o suprimento gere no mínimo 7 kgf/cm².

Controle de Nível:

O controle de nível que é feito através de três pressostatos, localizados na lateral do lado da entrada d'água, é por meio deles que o CLP recebe as informações de nível. Cada um corresponde a um nível, sendo eles:

- PNA Pressostato nível alto.
- PNM Pressostato nível médio.
- PNB Pressostato nível baixo.

Existe uma variação de aproveitamento 1 litro por Kg de roupa seca, o que significa se dizer que se o pressostato de nível baixo for regulado para obter 5 litros por Kg de roupa seca, teremos automaticamente 6 litros/Kg de roupas seca no nível alto.

Havendo necessidade de se aumentar à variação da distância entre os pressostatos PNA e PNB, pode ser feita através do parafuso que fica na parte superior dos pressostatos (quanto mais se aperta o parafuso, mais é aumentado à relação de banho).

A regulagem do nível de água, só é possível se colocado água na máquina, sendo que para tal deve ser ligado e programado o CLP com lavagem que apresentem nível alto.

O modo de operar e programar o CLP deverá ser lido e entendido no tópico que trata do modo de operar.

Micro de balanceamento (de vibração):

A atuação do fim de curso só ocorre quando da centrifugação, desligando-a, caso ocorra o desbalanceamento que é devido a uma passagem incorreta da roupa. Para isso também existe um botão de emergência situado no painel de comando lado sujo (contaminado) e lado limpo que deverá ser acionado neste mesmo caso.

Uma vez que haja uma informação de desbalanceamento, o CLP desliga a operação de centrifugação e acionando o freio até a parada total da rotação do cesto interno sendo que a seguir, aciona a velocidade de distribuição, seguindo de nova centrifugação.

Isto ocorre tantas vezes quantas necessárias a uma boa distribuição.

Observação:

É muito importante uma boa distribuição da roupa com separação da mesma, colocando quantidades e tipos iguais de roupas em cada um dos dois ou três compartimentos, conforme a capacidade do equipamento.

CASTANHO

Se os procedimentos indicados até este ponto do manual forem observados a máquina está pronta a ser operada.

4. Transporte e Armazenagem

- Verificar possíveis obstáculos no trajeto até o local de instalação;
- Em seu transporte até o local de instalação, evitar choques e contatos bruscos que possam danificá-lo externamente:
- Em sua armazenagem (quando aplicável), manter o equipamento embalado (caixa de madeira) em local arejado, limpo e protegido do tempo (sol e chuva).

5. Esquema Elétrico

Anexo no final deste manual.

6. Hidropneumático

Anexo no final deste manual.

7. Atenção Especial do Usuário

Seu produto não deve ser abastecido com cargas inflamáveis e explosivos, bem como outras que não constam nesse manual.

Tanto no abastecimento como na retirada de carga, utilizar luvas apropriadas para evitar queimaduras nos equipamentos com aquecimento.

A falha ou ausência de aterramento de seu produto, assim como mau dimensionamento da rede elétrica, pode comprometer a segurança do operador.

Para efetuar manutenção, desligar a alimentação de energia elétrica e o vapor (quando for o caso). Aguardar o resfriamento do equipamento e somente após isto efetuar manutenção.

8.Responsabilidade

Representante Legal: Eng. Breno Correa Farago Júnior

CREA-SP: 5061034048

Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki

CREA-SP: 0601577094

9. G.P.V. - Gestão Pós-Venda

Castanho

Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 - Parque da Empresa

CEP: 13803-330 Mogi Mirim - SP

Caixa Postal: 1081 Fone/Fax: 19 3805.7699

E-mail: gpv@baumer.com.br • castanho@castanho.ind.br

EQUIPAMENTO: Lavadora Extratora LXS-60-120-240

Entradas Digitais:

100- Micro da Porta Lado de Descarga

101- Micro da Porta Lado de Carga

102- Micro de Vibração

103- Botão Confirma

104- Botão Abre Porta Lado de Carga

105- Botão Abre Porta Lado de Descarga

106- Nível Baixo

Entradas Analógicas:

EA1- Níveis de Banho

l- Sensor PT-100

+- Sensor PT-100

-- Sensor PT-100

Saídas Digitais:

NA1-190- Bomba Produto Químico 1

NA1+NA4-191- Bomba Produto Químico 2

NA2-192- Bomba Produto Quimíco 3

NA2+NA4-193- Bomba Produto Quimíco 4

NA3-194- Bomba Produto Quimíco 5

NA3+NA4-195- Bomba Produto Quimíco 6

NA4-189- Shift

NA7-185- Válvula de Vapor

NA8-184- Válvula de água Fria

NA9+NA4-187- Válvula de água Recuperada

NA10-183- Válvula do Dreno

NA10+NA4-186- Válvula Dreno Recuperamento

NA11- - Motor Horário

NA12- - Motor Anti-Horário

NA13-188- Trava Porta

NA14-189- Flush

NA15-198- Válvula do Freio

NA15+NA4-199- Válvula das Suspensões

NA16-200- Alarme

Saídas Analógicas:

S5- PWM

S6- PWM

EA1 - Entrada analógica



DATA:	05/07/2011	DESENHO ELÉTRICO			NÚMERO DE PÁGINAS: 8	CÓI
DES:	Anderson	Substitui:		Sub:	FOLHA:	
CONF:	Ronaldo	SUB			CAPA	
APROV:	Ronaldo	LETRA			O/ (I / (

CÓDIGO:

ee 98877/96

